

## **Krok 1: Usuń oprogramowanie ładowarki Energizer DUO/USB**

Usunięcie oprogramowania ładowarki Energizer DUO/ USB spowoduje również usunięcie wartości rejestru, z powodu której luka w oprogramowaniu uruchamia się automatycznie wraz z systemem Windows. Plik Arucer.dll pozostanie w katalogu system 32, ale usunięte będą mechanizmy wykonujące kod w DLL. Oznacza to, że z komputera usunięte zostaje potencjalne zagrożenie.

### Windows XP

1. Usuń ładowarkę EZ z komputera
2. Otwórz panel sterowania
3. Otwórz “Dodaj lub usuń programy”
4. Kliknij „Energizer UsbCharger”
5. Kliknij “Usuń”
6. Po usunięciu uruchom ponownie komputer

### Windows Vista/7

1. Usuń ładowarkę EZ z komputera
2. Otwórz panel sterowania
3. Otwórz “Programy i funkcje”
4. Kliknij „Energizer UsbCharger”
5. Kliknij przycisk “Odinstaluj” na górze ekranu
6. Po usunięciu uruchom ponownie komputer

## **Krok 2: Usuń pliki Arucer.dll**

Lukę w oprogramowaniu Energizer Duo/USB można usunąć wyłącznie usuwając plik Arucer.dll z katalogu Windows system32. Ponieważ luka znajdująca się w pliku rundll32.exe działa po odinstalowaniu oprogramowania konieczne może być ponowne uruchomienie systemu Windows przed usunięciem pliku.

### Windows XP

1. Otwórz Windows Explorer w menu Start > Programy > Akcesoria
2. Przeszukaj dysk C i otwórz folder Windows
3. Otwórz folder System 32
4. Usuń plik Arucer.dll
5. Uruchom ponownie komputer

Windows Vista/7

1. Otwórz Windows Explorer w menu Start (Przycisk “Windows”) > Wszystkie programy > Akcesoria
2. Przeszukaj dysk C i otwórz folder Windows
3. Otwórz folder System 32
4. Usuń plik Arucer.dll
5. Uruchom ponownie komputer